5



Das EXPO CASE besitzt 2 Räder für den einfachen Transport.



Bringen Sie den schwarzen Trittschutz am Boden der Theke an.



Öffnen Sie die Verschlüsse, um das Gehäuse zu öffnen. Dafür müssen Sie den grauen Knopf drücken und die schwarze Spange öffnen.



Wickeln Sie die Grafik um die Vorderseite der Theke und verbinden Sie die vier Klettverschlüsse.



Montieren Sie den Deckel auf der oberen rechten Seite des Gehäuses. Und schließen Sie die Verriegleungen an der Unterseite.



Entfalten Sie den Deckel auf der linken Seite. Ausrichten und Verriegeln, wie im Schritt davor.



Bringen Sie die 4 inneren Regale an, in dem Sie die Platten in die Schlitze im Gehäuse schieben.





PRO WERBUNG

Grafikbanner

Technische Informationen

Expo case beinhaltet:

- 1 Hartschalenkoffer
- 1 Deckel im Softcase
- 4 innere Regale im Softcase
- 4 Klettverschlüsse
- 1 Trittplatte
- 1 Softcase für Deckel & Regale
- 1 Grafik für die Theke

Fakten

Art.-Nr. 10604 Gewicht:

10 kg / 22 lbs. (nur das Gehäuse)

19,5 kg / 43 lbs.


(Gehäuse inkl 4 inneren Regalen)

Größe zusammengeklappt

Höhe: 955 mm / 37.5" Breite: 640 mm / 25.2" Tiefe: 400 mm / 15.7"

Größe offen

Höhe: 965 mm / 38" Breite: 1245 mm / 49" Tiefe: 600 mm / 23.6"



Montieren Sie die 4 Klettstreifen an den Ecken des Gehäuses und der Innenseite der Grafik.

Verpackung



Expo Case

- Bag for counter top (incl. with case)
- 2 Bag for inner shelves (incl. with case)



ISOframe Wave (5 Wave Flex-Link modules)

- 1 Small graphic tube, item IS-0800-RTS-S-MB
- 2 2 Post bags, item IS-5056
- 3 1 Foot bag, item IS-5055
- 4 1 Flexi-Link, item IS-5054

Verpackung (Erweiterung)



SnapUp (Classic & Elegance)

- 1 Small graphic tube, item IS-0800-RTS-S-MB
- 2 1 Bag for system, item 5045
- 1 Bag for mag-bars (incl. with system)
- 4 1 Spotlight bag, item 80021



BannerUp 88

- 1 3 BannerUp 88/3 ft. with bags, item 81115
- 2 1 Graphic tube for case wrap (incl. with case)